

Wandstelling 210 hoog.



-Neem 2 staanders zet deze naast elkaar tegen de wand. -Op een bepaalde afstand monteer je de traverses, dit is afhankelijk van de afstand waar je later de planken hebben wilt. Voor de standaard verdeling zie foto.



Zorg ervoor dat de traverse's aan de zijde die straks tegen de muur komt, er maar met twee haakjes in valt. Als je aan een kant de traverses hebt gemonteerd draai je het frame om, nu kan het gaas erin en ook hier weer de traverses monteren



Zo maak je frames, al naar gelang hoeveel meter stelling je hebt



Zet een frame rechtop tegen bijv een muur op de plek waar je wil beginnen met bouwen. Of laat iemand hem even vasthouden. Eventueel is hij later nog iets te verschuiven, Let Op bij vloerbedekking gaat dit lastig



Hang in de bovenste traverse een legbord, deze blijft vanzelf hangen



Zet nu het volgende frame neer, deze haak je dmv het legbord.



Monteer nu de multiclips onderin de staanders. Hierop leg je het legbord.



Nu tik je met een hamer op diverse plekken achterin een paar legbordhaken, en " buig" je de gaas achterwand erin.



Als de stelling op de juiste plek staat, kun je de voetplaatjes eronder doen, Met de pasplaatjes kun je gebruiken om de stelling waterpas te zetten



Haak nu achterin de eerste meter stelling de schoor lijnen. Nu kun je hem helemaal af waterpassen



Nu kunnen de planken worden verdeeld en eventueel voor en of achterlijsten worden toegevoegd.



Nu de eerste meter staat, ga nu verder met weer het inhangen van 1 legbord, en bouw vanaf hier verder.

